

Rigips® ProMix X-Ray Protection



Rigips® ProMix X-Ray Protection, masse à jointoyer

selon SN EN 13363 / type 1A, spatulage de remplissage pour le façonnage des joints avec bande d'armature papier Rigips®.

Spécifications techniques

Contenance		10	l
Quantité nécessaire	Spatulage	env. 1.0	l/m ² /mm
	Joints	env. 0.9	l/m ²
Épaisseur de la couche		max. 1 mm	
Temps de séchage		Dépend de l'épaisseur de la couche et des conditions du chantier.	
Stockage		Stocker au sec, à l'abri du gel et des rayons du soleil. Bien refermer les sacs entamés et les utiliser dans les trois mois. Non ouvert, la durée de stockage d'un sac est de 12 mois.	

Domaines d'application

- Masse à jointoyer de finition pour joint et finition jusqu'à Q2, peut être affinée avec ProMix Spray Joint jusqu'à Q4.
- Utilisation uniquement à l'intérieur.
- Pour le jointoyage des plaques de protection contre le rayonnement Rigips® X-Ray Protection.
- Très bonnes propriétés de lissage et d'adhérence.
- Propriétés optimales de rétention d'eau.
- Sèche rapidement à l'air, facile à poncer.

Nature du support

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse, non gelé et dépoussiéré.

Gâchage

- ProMix X-Ray Protection est un enduit prêt à l'emploi.
- N'utiliser aucun additif comme l'eau ou d'autres substances.
- L'ajout d'eau ou autres modifie les propriétés des matériaux et diminue ainsi les propriétés de protection contre le rayonnement.

État 05/2020

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.

Mise en œuvre

- Appliquer et lisser en une seule opération. N'appliquer les autres couches qu'une fois que les plaques auront complètement séché.
- Éviter de travailler avec ce matériau lorsque la température ambiante et du support descend au-dessous de +5 °C!
- Nettoyer les outils et les impuretés avec de l'eau.
- Pour la pose des papiers peints: n'utiliser que des matières collantes en cellulose de méthyle et/ou résines synthétiques adéquates.
- Il est recommandé de tester la compatibilité des colles avec les enduits appliqués.
- Les fiches techniques de l'ASEPP en vigueur ainsi que les normes et recommandations SIA 257 doivent être respectées.
- Après la pose d'un enduit mural à base de résine synthétique ou de cellulose, et tout particulièrement après la pose de revêtements muraux en papier ou en fibre de verre, il faut bien aérer les locaux pour permettre un séchage rapide.

Standard de qualité

Q1 – Q2

État 05/2020

Les informations de cette brochure sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelles. Elles sont à prendre comme lignes directrices et ne dispensent pas l'utilisateur de nos produits de les tester en fonction des conditions particulières dans lesquelles il travaille, toutes les influences possibles ne pouvant être prises en compte ici. Les propriétés du produit ou son aptitude à correspondre à un usage précis concret n'ont donc pas de caractère juridique contraignant. Il appartient à l'utilisateur du produit de respecter les dispositions légales et les directives existantes. Nous nous réservons le droit de modifier cette fiche en raison d'éventuels progrès techniques.